

Ausgabe Januar 1979

Service Anleitung



Technische Daten

Phonochassis

Automatikspieler Dual 1234

Eingänge Tonband, Tuner linear

Empfindlichkeit 400 mV an 470 kOhm

Übertragungsbereich

gemessen bei mechanischer Mittenstellung der Klangsteller

20 Hz - 20 kHz ± 3 dB

Klangsteller

bei 100 Hz ± 12 dB Bässe bei 10 kHz ± 12 dB Höhen

Lautstärkesteller

mit physiologischer Regelcharakteristik auf beide Kanāle wirksam.

Balancesteller

Einstellbereich ca. 40 dB

Stereo-Mono-Schalter

Fremdspannungsabstand

> 60 dB bezogen auf Vollaussteuerung > 15 dB

Übersprechdämpfung Phono Tuner und Tonband > 40 dB Ausgangsleistung (gemessen an 4 Ohm)

Musikleistung 2 x 6 Watt 2 x 4 Watt Dauertonleistung Kopfhörerausgang mit 400 Ohm abgeschlossen 2.8 - 3,2 V

2 Lautsprecherbuchsen DIN 41 529, 4 Ohm

1 Koaxialbuchse 1/4" für Kopfhörer

Leistungsaufnahme

Stromaufnahme ca. 135 mA

ca. 30 VA

Netzspannungen umlötbar 110 - 130 V, 220 - 240 V

Sicherungen 220 - 240 V 160 mA träge 110 - 130 V 315 mA trage

TV 276

2 Integrierte Schaltungen IC's

2 Silizium Transistoren

4 Silizium Dioden

2 G-Schmelzeinsätze 0,5 A flink zur Absicherung der Endstufen

Lautsprecher

2 Lautsprecherboxen mit je einem 6 Watt Spezial-Breitband-Lautsprecher

Dual Gebrüder Steidinger · 7742 St. Georgen/Schwarzwald

Prüf- und Justierdaten

Stromaufnahme

bei 220 V im Leerlauf ca. 40 mA (ca. 7 W)

bei 220 V und Vollast, 3,1 V an 4 \O/Kanal

ca. 160 mA (ca. 32 W) mit eingeschaltetem Laufwerk

Betriebsspannungen

Endverstärker im Leerlauf 17 - 18 V Endverstärker bei Vollast, 3,1 V an 4 Ω 13 - 14 V

Verstärkungseinstellung

1000 Hz 7 mV an C 20 einspeisen und mit R 21 1 V am Ausgang an 4 \O/Kanal einstellen.

Kurzbezeichnung für Steller, Schalter und Einstellung

Lautstärkesteller VOLUME La KI Klangsteller BASS, TREBLE

= Balancesteller BALANCE Ba

Steller offen

= Steller in mechanischer Mittenstellung 2

3 = Steller zurückgedreht

40 = Steller 40 dB unter Vollaussteuerung

Ausgangsspannung und Lautstärkesteller

La 1, Ba 2

1000 Hz einspeisen und bis zur Verzerrungsgrenze aussteuern.

Ausgangsspannung

an 4 \Q/Kanal min. 3.1 V an der Kopfhörerbuchse PHONES an 400 Ω 2.8 - 3.2 V am TAPE-Ausgang (Kontaktfedern 1/2 und 4/2) an 10 k Ω 3-4 mV Den Lautstärkesteller im gesamten Einstellbereich auf Parallelität prüfen.

Kanalabweichung zwischen La 1 und La 2

max. 8 dB

Kanalabweichung zwischen La 2 und La 40

Balancesteller

0 dB bis +2 dB/-38 dB bis - 48 dB

Einstellbereich Klangsteller

La 1, Ba 2

1000 Hz einspeisen, Ausgangsspannung 0 dB absolut (775 mV)

K11

Höhenanhebung bei 10 kHz Baßanhebung bei 40 Hz 7 - 11 dB max. 6 dB

Kanalabweichung

KL3

Höhenabsenkung bei 10 kHz 17 - 22 dB Baßabsenkung bei 40 Hz 20 - 26 dB Kanalabweichung max. 6 dB

Physiologische Lautstärkeregelung

La 1, KI 2, Ba 2

1000 Hz einspeisen, Ausgangsspannung 3,1 V an 4 Ω

La 40

Höhenanhebung bei 12,5 kHz 11 - 17 dB Baßanhebung bei 40 Hz 12 - 18 dB

bezogen auf den 1000 Hz-Pegel

Kanalabweichung max. III d8

Klirrfaktor

gemessen über Eingang TAPE mit 1000 Hz und 3,5 V Ausgangsspannung an 4 \O/Kanal.

Klirrfaktor

Frequenzgang

La 1, Ba 2, KI 2

1000 Hz einspeisen, Vollaussteuerung.

Eingangssignal verringern bis die Ausgangsspannung um 10 dB ge-

Abweichung von der 0 dB-Linie zwischen 40 Hz und 12.5 kHz max, -1 dB bis +5 dB

Eingangsempfindlichkeit

La 1, KI 2, Ba 2

1000 Hz einspeisen. Erforderliche Eingangsspannung für Vollaussteuerung 3,5 V an 4 Ω /Kanal 200 - 320 mV

Übersteuerungsfestigkeit des Einganges

1000 Hz einspeisen. Die Eingangsspannung bis auf 2,5 V erhöhen und dabei den Lautstärkesteller soweit zurückdrehen, daß 3,5 V an 4 \O/Kanal nicht überschritten werden.

Klirrfaktor max. 5 %

Störspannung


La 3, KI 1, Ba 2


Verstärkereingang mit 10 k Ω abschließen.


max 1,6 mV Störspannung

La 1, Kl 3, Ba 2

max. 2,5 mV Störspannung







Ersatzteile

Pos.	ArtNr.	Stck	Bezeichnung		P	OS.	ArtNr.	Stck	Bezeichnung	
									Regelverstärker	
1	248 601	1	Kofferunterteil kpl.			00	225 474	1	Basal verstärkerelette ka	
2		1	Lautsprecherbox vorn kpl.			60		1	Regelverstärkerplatte kp	1.
3		1	Lautsprecherbox hinten kpl		C	10	224 607	2	Keramik 56	pF/500 V/10 9
4		1 1	Werkbrett		C	11	217 863	2	Folie 6,8	nF/400 V/20 9
6		4	Zylinderschraube	M 4 x 35	C	12	216 671	2	Folie 0.1	µF/100 V/20 9
6	224 673	1	Griff	WI - X 33	C	13	222 219	2		μF/ 25 V
7		1	Feder		Č	14	222 498	4	Folie 33	nF/250 V/ 5
8		1 ;	Haltestück		C	15	222 499			MF/100 V/ 5
		1:1	Schieber für Kabelfach		C	16	226 726	2		nF/ 63 V/ 5
9					Č	17	222 498	4	Folie 33	nF/250 V/ 5
10		1 1	Frontblende kpl.		C	18	226 453	1	Elyt 47	µF/ 16 V
11		1	Dual-Zeichen Leuchtstab	-	C	19	227 905		Keramik 1	nF/500 V/20
12		1		_					140101-1111	
13			Federscheibe		P	10	209 651	1	Tandam 2 x 1,3	
14		1	Halter für Plattenstift		P	11	209 653	2	Tandem 2 x 50	kΩlin.
15		2	Lautsprecher		P	12	209 653	2		kΩ lin.
16		2	Scheibe		P	13	224 516	1	100	kΩ lin.
17		8		3,2/10/0,5	R	10	239 378	2	39	kΩ/0,30 W/5
18		10	Sechskantmutter	M 3	R	11	224 602			MΩ /0.50 W/5
19	1	1	Lautsprecherkabel kpl.					2	18	kΩ/0,35 W/5
20		4	Lautsprecherstecker		R	12	239 369 239 389			kΩ/0,25 W/5
21		11		4,2/10/0,5	R	13			0.2	kΩ/0,25 W/5
22		1		B 3,9 x 13	R	14	239 376	2	2.2	
23		5	Drehknopf		R	15	239 370			kΩ /0,25 W/5
24		1	Abdeckring		.81	16	239 389	2		kΩ/0,25 W/5
25	225 675	1	Kopfhörerbuchse kpl.		17	17	239 398	1		kΩ/0,25 W/5
C 2	227 951	2	Keramik 4,7 nF/2	50 V/20 %	R	18	239 370	2	2,2	kΩ/0,25 W/5
3		1	Keramik 0.1 μF/		Т	10	226 825	2		BC 413
R 1	224 548	2	Schicht-Widerstand 100 Ω /0,25 W/5 % IC-Endverstärker							
26	209 632	1 1	Netzschalter			70	236 957	1	IC-Endverstärkerplatte k	:pl,
27		1	Lampenfassung E 10			71	213 174	2	G-Schmelzeinsatz	F 0,5
28		1	Glühlampe E 10	7 V/0.3 A		72	232 270	1	Befestigungswinkel für II	C
29		3		3 2.9 x 6.5		73	232 272	1	Federblech	
30		2	Lautsprecherbuchse	2polig	0	20	210 071	2	Folie 0.1	μF/100 V/20
31		1	Lautsprecher-Anschlußschild	Lporty	C	21	216 671 232 338			μF/ 63 V/20
32		1	Mehrfachsteckbuchse	5polig	C					
33		i	Anschlußschild	Sportg	C	22	220 531	5	Elyt 100	µF/ 16 V
		1			C	23	220 531	5	Elyt 100	μF/ 16 V
34		1	Netzkabel kpl. Kabeldurchführung mit Zugent	Inntuga	C	24	216 658		Folie 470	pF/160 V/10
35	1			liastung	C	25	224 607		Keramik 56	pF/500 V/10
36		1	Netztrafo	111-5	C	26	220 531	5	Elyt 100	μF/ 16 V
37		4	Zylinderschraube	M 4 x 5	C	27	232 338			µF/ 63 V/20
38		1		4,2/10/0,5	C	28	234 828		Elyt 1000	μF/ 16 V
39		1	Lötöse		C	29	222 760		Keramik 20	nF/ 50 V
40		1	Federleiste	2polig	C	30	222 760		Keramik 20	nF/ 50 V
41		1	Typenschild		C	31	216 651	1	Elyt 2500	μF/ 20 V
42		1	Bedienungsanleitung		D	1	227 344	4	Diode	1 N 400
43	227 519	1	Verpackungskarton				227 344		Diode	1 N 400
			Netzplatte		D	2	227 344		Diode	1 N 400
					D	3	227 344			1 N 400
50			Netzplatte kpl.		D	4	22/344	4	Diode	
51	224 939	1	Isolierplatte		IC	20	234 055	2		TCA 1
52		1	G-Schmelzeinsatz	160 mA T		20	224 590		220	kΩ/0,25 W/ 5
53	209 724	1	G-Schmelzeinsatz	315 mA T	1	20				Ω /0.25 W/10
1	224 886	1	Papier-Kondensator 47 n	F/250 V~	A	21	234 056		Steller 50 220	Ω /0,25 W/10
0 1	224 000		rapier-kondensator 47 ft	7200 V	R	22	216 703			Ω/0,50 W/ 5
					R	23	227 375	2	2,2	0 /W UC.U/46

Ersatzteile und Service-Hinweise für den Automatikspieler Dual 1234 sind der Service-Anleitung 1234 zu entnehmen. Änderungen vorbehalten!


Sicherheitsvorschriften

Servicearbeiten an elektronischen Geräten dürfen nur von unterwiesenem Fachpersonal ausgeführt werden. Dabei soll das Gerät über einen Trenntransformator betrieben werden.

Die Sicherheitsbestimmungen nach VDE 0860 H sind bei der Reparatur unbedingt zu beachten.

Unter anderem dürfen konstruktive Merkmale des Gerätes nicht sicherheitsmindernd verändert werden, so z.B. Abdeckungen, mechanisch gesicherte Leitungen, Kriech- und Luftstrecken usw. Einbauteile müssen den Original-Ersatzteilen entsprechen und wieder fachgerecht (Fertigungszustand) eingebaut werden. Nach einer Reparatur muß sichergestellt sein, daß alle von außen berührbaren leitfähigen Teile keine Netzspannung führen können.

TV276/1C TCA150C







Fig. 5 Regelverstärker 225 474 Bestückungsseite





Dual Gebrüder Steidinger · 7742 St. Georgen/Schwarzwald